

BORDEAUX VOILES

BASSIN A FLOT N°2 HANGAR 29 RUE LUCIEN FAURE
 TEL: 05-56-43-28-26 FAX : 05-56-43-29-85
 e.mail : bordeauxvoiles@wanadoo.fr

RELEVÉ DE MESURES POUR
 VOUS MUNIR DE: DECAMETRE / STYLO
 les cotes sont a prendre d'axe à axe
 SI BESOIN DEDUIRE LES MANILLES

GENOIS

NOM:.....
 TEL:.....
 BATEAU:.....

LES COTES A PRENDRE:
 le deca. en butée de drisse a l'axe

G =M.....
 X 1 =M.....
 X 2 =M.....
 X 3 =M.....
 I =M.....

DU POINT D'AMURE:

* 1 =M.....
 * 2 =M.....
 J =M.....
 3 =M.....
 4 =M.....

SOIT 10 MESURES A PRENDRE

* =A L'EXTERIEUR DES
 HAUBANS

GREEMENT: EN TETE
 FRACTIONNE

RAPPEL:
 LES COTES DOIVENT
 ETRES D'AXE A AXE
 SANS MANILLE
 au besoin les deduire

LEGENDE: attachez votre décamètre a votre drisse et le hisser en butée en tête

:point **A**.(de ce point partent 5 cotes a prendre G / X1 / X2 / X3 / I mesurer :
 G = (selon plan) longueur guindant
 X1= a l'axe du curseur arriere rail génois
 X2 = " " " avant" "
 X3 = " " des cadènes de haubans et du rail
 I = " " du pied de mat
 redescendre votre drisse et fixer votre décamètre au point d'amure d'origine point **B**

DESSIN DU BAS

mesurez: 3 COTES : J / 1 / 2
 J = a l'axe de la face avant du mat
 (1 et 2 sont à prendre à l'extérieur des cadènes de haubans (passage du génois))
 1 = a l'axe du curseur rail génois le plus arriere
 2 = " " " le plus avant

RESTE A MESURER 3 ET 4
 3 / 4 de l'axe central du bateau au début et fin du rail (curseur)

H.N.

S=

